

# AXIS

## AXIS Bodenschloss Montage

1. Nach erfolgter Montage der Tür – Bolzen des Bodenschloss bei geschlossener Position der Tür ausfahren und am Boden markieren
2. Bohrung mit ø20mm (*laut Planbild unten!*) bei markierter Stelle ausführen
3. Bodenhülse bei erfolgter Bohrung mit Montagekleber einkleben

